

Инструкция по наклейке самоклеющейся кромки Werzalit

Подоконник должен находиться на ребре.

Положите кромку на полотно так, чтобы концы кромки свисали с обеих сторон подоконника, а также по ширине кромка должна перекрывать толщину подоконника.

Прикатка новой кромки должна начинаться с одного из краёв.

Одной рукой придерживайте кромку от смещения второй рукой приложите утюг, разогретый до температуры $\sim 180^{\circ}\text{C}$, к кромке и путём совершения возвратно поступательных движений с некоторым усилием прикатайте кромку к полотну.

Как только клей на кромке расплавился, следует убрать утюг и очень быстро дополнительно прогладить кромку деревянным бруском. Чрезмерный перегрев кромки может привести к обратному эффекту – кромка может отклеиться.

До начала снятия свесов наклеенной кромке надо дать остыть до температуры $\sim 30^{\circ}\text{C}$. Свесы кромки снимаются механическим двухсторонним резаком или острым ножом.

Последней операцией в наклейки кромки на подоконник является снятие фаски шлиф шкуркой обёрнутой на брусок.

